

Sartén eléctrico **ODISEO (VER. I TER)**

f Distinguido Cliente,

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un electrodoméstico TAURUS. Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo. TAURUS participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de éste electrodoméstico son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos adecuados para cada tipo de material.

Importante – Lea el manual de instrucciones con atención antes de utilizar el producto y consérvelo para futuras referencias.

- Este producto ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Antes de conectar el aparato a la fuente de energía, verifique si la tensión de la red eléctrica es compatible con la que está marcada en el aparato 127 V-

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente éste folleto de instrucciones antes de poner el aparato en funcionamiento y consérvelo para consultas posteriores.

ATENCIÓN: Mantenga este aparato alejado del agua, no utilice cerca de lavabos u otros recipientes que pudieran contener agua.

PELIGRO: Como ocurre con la mayoría de los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas tienen corriente aunque el interruptor se encuentre apagado.

! Instrucciones importantes de seguridad :

- Lea cuidadosamente este instructivo antes de utilizar su electrodoméstico por primera vez.
- Para reducir el riesgo de accidentes eléctricos, nunca conecte ni opere esta unidad con las manos húmedas o mojadas, no sumerja en agua, ni la coloque sobre líquidos derramados.
- No deje el cable eléctrico colgando del borde de la mesa o mostrador, ni permita que entre en contacto con superficies calientes o punzocortantes.
- No lo deje o lo guarde cerca de donde haya riesgo de que se caiga o lo tiren en la bañera, lavabo u otros recipientes contenedores de agua.
- Si por error cayera al agua, "desenchúfelo" inmediatamente. NO meta la mano en el agua para intentar sacarlo y NO vuelva a utilizar el aparato.
- Nunca utilice esta unidad si el cable eléctrico o la clavija están dañados, si no opera correctamente, si se ha caído, y está dañada en alguna de sus partes, o si cayó accidentalmente en agua o algún líquido. Lleve la unidad a un centro de servicio autorizado por el fabricante para su revisión y/o reparación.
- No coloque la unidad cerca o sobre estufas de gas o eléctricas, ni cerca de hornos calientes.
- No debe utilizarla en el exterior, la unidad fue diseñada para uso doméstico únicamente.

- ¡Cuidado! Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de iniciar su limpieza, cuando no esté en uso, después de utilizarlo o cuando retire o cambie los accesorios.
- No permita que su sartén eléctrico sea utilizado por niños, personas con discapacidad o personas con falta de capacitación o familiarización sobre su uso y éste instructivo.
- Se requiere especial supervisión cuando la unidad se utilice cerca de niños o personas con discapacidad. Asegúrese de almacenar el electrodoméstico lejos de su alcance.
- Siempre fije primero la sonda de control de temperatura al aparato, después enchufe el cable en la toma de corriente. Para desconectar gire la sonda de control de temperatura a la posición OFF (apagado), desenchufe de la toma de corriente y quite la sonda del aparato.
- Extremar precauciones, cuando mueva un aparato que contenga aceite u otro líquido caliente.
- No use cerca de gas, quemador eléctrico o en horno caliente.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
- El fabricante no se hace responsable por fallas o accidentes generados por una mala interpretación de éste manual. Utilice su sartén eléctrico únicamente para el fin que fue diseñado.
- Limpie muy bien el aparato después de usarlo (véase el capítulo "Limpieza")
- Esta unidad no es un juguete. Deberá supervisar a los niños para asegurarse que no jueguen con la unidad.

Identificación de las partes:

1. Agarradera
2. Tapa de vidrio
3. Sonda de conexión (termostato)
4. Superficie de cocción antiadherente
5. Respirador de vapor
6. Receptáculo de la sonda
7. Pala de madera



INSTRUCCIONES DE USO

1. Gire el control de temperatura a la posición "0" (apagado). Coloque la sonda de control de temperatura firmemente en su receptáculo, enchufe en una toma de corriente normal y gire el control de temperatura a la posición deseada.
2. La luz indicadora de control de temperatura se encenderá cuando fije o ajuste la temperatura. Una vez que se alcance la temperatura deseada, la luz indicadora se apagará. (Al añadir alimentos, la luz indicadora se encenderá brevemente ya que la temperatura general de cocción se reduce).
3. Pre-caliente la sartén con la tapa puesta durante 10 a 15 minutos o hasta que la luz indicadora se apague.

NOTA :

LAS TEMPERATURAS DE COCCIÓN QUE APARECEN EN LA SONDA SON APROXIMADAS. AJUSTE LA TEMPERATURA DE COCCIÓN LIGERAMENTE HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO PARA CONSEGUIR LOS RESULTADOS.

CONSEJOS DE USO

- Antes de usar la sartén por primera vez, unte ligeramente la superficie a cocinar con aceite vegetal.
- Caliente sin tapar a 150°C, apague y enfríe completamente. Limpie el exceso de aceite.
- Utilice solamente utensilios de nylon de plástico resistente al calor.
- Los utensilios de metal podrían rayar la superficie antiadherente.
- La sartén no está diseñada para freír con mucho aceite, para freír no use más de 1/2 taza de aceite.
- Solamente se debe usar mantequilla o aceite de oliva para freír alimentos a una temperatura más baja.
- Si se calienta el aceite nunca use la tapadera. Si sale humo del aceite APAGUE inmediatamente la sartén y deje que se enfríe.

LIMPIEZA

- Permita que el sartén se enfríe totalmente antes de limpiarlo.
- Desenchufe el cable de la toma de corriente, después quite la sonda del aparato. Limpie la sonda con una toalla seca.
- Lave la tapadera con una esponja y detergente para trastes, lave la superficie antiadherente de la sartén con una esponja suave y unas gotas de jabón para trastes y después limpie con un trapo húmedo, no someta al chorro directo y no permita que el agua entre en el receptáculo. El exterior de la sartén puede limpiarse con un paño humedecido y un poco de desengrasante para cocina.
- Enjuague bien y seque.
- No sumerja la sonda en agua o cualquier otro líquido.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Esta unidad requiere de poco mantenimiento y no contiene partes que puedan repararse. No intente repararla usted mismo. Llévela a un centro de servicio autorizado, o con personal capacitado en caso de ser necesario.

ALMACENAJE

Apague su sartén eléctrico y desconecte de la corriente eléctrica, espere a que se enfríe por completo, límpielo de acuerdo al apartado de limpieza, espere a que se seque completamente y almacénelo en un lugar limpio y seco lejos del alcance de los rayos del sol o altas temperaturas.

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

Si el cable de alimentación está dañado, éste debe ser sustituido por el fabricante, por los centros de servicio autorizados por el mismo o por personal calificado a fin de evitar un daño. Nunca intente repararlo usted mismo. Siga el mismo procedimiento en caso de cualquier otra anomalía.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

TAURUS no se responsabiliza por fallas ocurridas como consecuencia de una mala interpretación de los textos de este manual de instrucciones. En caso de necesitar mayores aclaraciones consulte directamente con su vendedor.

GARANTÍA

Este sartén eléctrico está garantizado por TAURUS ESPAÑA, S.A. DE C.V. por un plazo de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES

Para hacer efectiva la garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y ésta póliza, debidamente llenada, sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió, en el lugar donde fue adquirido o en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados que se indican en el directorio anexo al producto.

Nuestra garantía incluye la reparación, reposición o cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra, así como los gastos de transportación derivados del cumplimiento de este certificado.

El tiempo de reparación será de un máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados por el fabricante donde se pueda hacer efectiva la garantía.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Nota: En caso de que la presente garantía fuera extraviada, el cliente puede recurrir al proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura correspondiente.

Exclusión de la garantía

Dicha garantía no cubre los siguientes casos:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo al presente instructivo.
3. Cuando el producto haya sido desarmado, reparado o modificado por personas no autorizadas por Taurus España, S.A. de C.V.

Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por Taurus-España, S.A. de C.V., se pueden adquirir partes o componentes originales en cualquiera de los centros de servicio autorizados referidos en el directorio anexo.

Procedimiento para hacer efectiva la garantía de su producto

1. Lleve su aparato junto con ésta póliza de garantía debidamente llenada, sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio. Puede consultar el listado de Centros de Servicio Autorizados en el directorio anexo a su producto o en nuestra página de internet: <http://www.taurus.com.mx/centros-de-servicios/>
2. Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su ciudad llame al 800 777 81 62 donde le indicaremos como podrá hacer válida su garantía.

Producto : **Sartén eléctrico**
 Marca : **TAURUS**
 Modelo : **ODISEO (VER. I TER)**

Nombre del Distribuidor : _____
 Calle y Número : _____
 Delegación y Municipio : _____
 Ciudad : _____
 Estado : _____
 C.P. : _____
 Tel : _____
 Fecha de entrega : _____

Sello del distribuidor

Modelo : **ODISEO (VER. I TER)**
M96801200

Características técnicas
 127 V~ 60 Hz 1 500 W

Importado por :
TAURUS-ESPAÑA, S.A. de C.V.
 Rosas Moreno 4-203
 Col. San Rafael
 Alcaldía Cuauhtémoc
 Ciudad de México, México
 Tel. 800 777 8162
 C.P. 06470
 País de origen : **CHINA**

SARTÉN ELÉCTRICO

ODISEO (VER. I TER)



www.taurus.com.mx

