

taurus®

Sandwichera **LANCHE MAX 2 (VER. IV QUI)**

i Distinguido Cliente,

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un electrodoméstico TAURUS. Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo.

TAURUS participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de éste electrodoméstico son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos adecuados para cada tipo de material.

Importante – Lea el manual de instrucciones con atención antes de utilizar el producto y consérvelo para futuras referencias.

- Este producto ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Antes de conectar el aparato a la fuente de energía, verifique si la tensión de la red eléctrica es compatible con la que está marcada en el aparato 127 V~.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato en funcionamiento y consérvelo para consultas posteriores.

ATENCIÓN: Mantenga este aparato alejado del agua, no utilice cerca de lavabos u otros recipientes que pudieran contener agua.

PELIGRO: Como ocurre con la mayoría de los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas tienen corriente aunque el interruptor se encuentre apagado.

⚠ Seguridad eléctrica:

- Lea cuidadosamente este instructivo antes de utilizar su electrodoméstico por primera vez.
- Para reducir el riesgo de accidentes eléctricos, nunca opere o conecte esta unidad con las manos húmedas o mojadas, no sumerja en agua, ni la coloque sobre líquidos derramados.
- No deje el cable eléctrico colgando, ni permita que entre en contacto con superficies calientes o punzocortantes.
- No la deje o la guarde cerca de donde haya riesgo de que se caiga o la tiren en la bañera, lavabo u otros recipientes contenedores de agua.
- Si por error cayera al agua, desenchúfela inmediatamente. NO meta la mano en el agua para intentar sacarla.
- Nunca utilice esta unidad si el cable eléctrico o la clavija están dañados, si no opera correctamente, si se ha caído, y está dañada en alguna de sus partes, o si cayó accidentalmente en agua o algún líquido. Lleve la unidad a un centro de servicio autorizado por el fabricante para su revisión y/o reparación.
- No coloque la unidad cerca o sobre estufas de gas o eléctricas, ni cerca de hornos calientes.
- No debe utilizarla en el exterior, la unidad fue diseñada para uso doméstico únicamente.
- ¡Cuidado! Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de iniciar su limpieza.
- Para evitar riesgos de choques eléctricos, no introduzca ningún artefacto en las cavidades del aparato. No utilice clavijas adaptadoras.

Seguridad personal:

- No toque las superficies calientes, utilice las asas del aparato. Para retirar los alimentos, utilice una espátula de plástico.
- Antes de cada uso, desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato.
- Se requiere especial supervisión cuando la unidad se utilice cerca de niños. Asegúrese de almacenar el electrodoméstico lejos de su alcance.
- Se requiere estrecha supervisión para asegurar que los niños no jueguen con el aparato.
- No utilice si el dispositivo de puesta en marcha/paro de su aparato no funciona correctamente.
- No dé vuelta al aparato cuando esté en funcionamiento, cuando no se haya enfriado totalmente o mientras esté conectado a la red eléctrica.
- Mantenga su sandwichera en buenas condiciones.
- Este aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- Utilice en posición horizontal sobre una superficie plana, estable y resistente al calor. La posición vertical únicamente se utiliza para almacenar cuando el aparato está completamente frío.
- No permita que su sandwichera sea utilizada por niños, personas con discapacidad o personas con falta de capacitación o familiarización sobre su uso y este instructivo.
- Esta unidad no es un juguete. Deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Notas importantes sobre el funcionamiento:

- El aparato está provisto de un cable de conexión corto para evitar enredos y tropiezos. No se recomienda el uso de extensiones eléctricas.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

1. Placas calefactoras antiadherentes.
2. Asa.
3. Indicador de encendido.
4. Indicador de alistamiento.
5. Seguro.



Antes de utilizar por primera vez

1. Antes de utilizar por primera vez, limpie de acuerdo al apartado de limpieza.

2. Para alargar la vida del recubrimiento antiadherente unte ligeramente aceite vegetal o mantequilla en las placas y permita que su sandwichera se caliente sin alimentos por alrededor de 5 minutos. Es posible que durante este proceso se genere algo de humo o un olor extraño, sin embargo, ésta condición es normal y debe desaparecer a los pocos minutos del primer uso.

Modo de empleo:

1. Las placas antiadherentes le permiten preparar sus sándwiches sin necesidad de añadir grasas, sin embargo para dar un tono dorado y una textura crujiente al alimento se recomienda untar ligeramente las placas con mantequilla o aceite vegetal.

2. Conecte la clavija al contacto eléctrico. La luz indicadora de encendido se iluminará.

3. Cierre la sandwichera y permita que se caliente, mientras prepare el sándwich a cocinar.

4. Una vez que la luz indicadora de alistamiento se encienda, abra la sandwichera completamente.

5. Coloque su sándwich (es necesario que los alimentos que se preparen siempre tengan ambas tapas de pan directamente en contacto con las placas), cierre la sandwichera sin ejercer presión sobre el alimento. Deje pasar un minuto.

6. Ejercer presión poco a poco sobre la tapa superior de la sandwichera y cierre con el seguro. Deje pasar 1 minuto más y revise, si el alimento ya está dorado a su gusto retírelo con la ayuda de una espátula de plástico, en caso contrario deje 1 minuto más y posteriormente retire.

7. En caso de que vaya a preparar más sándwiches, mantenga la sandwichera siempre cerrada para mantener el calor mientras coloca la siguiente ronda. Repita el procedimiento.

Sugerencias para mejores resultados:

1. Siempre permita que se caliente antes de usarla. Conecte el cable de alimentación a un contacto eléctrico mientras prepara el relleno.

2. Para rellenos suaves o líquidos use pan rebanado mediano, blanco o integral. Incluso puede ser utilizada mantequilla de sabores.

3. Guarniciones sugeridas para sándwiches, lechuga, perejil, menta, berros; rellenos: aceitunas en mitades, cebolla, tomate, jamón, queso, mermeladas, etc.

4. Una cucharadita de azúcar espolvoreada fuera del sándwich, lo hace más crujiente (especialmente con rellenos de fruta).

taurus®

Limpieza

1. Después de usarse y antes de limpiarla retire la clavija y espere a que se enfríe completamente.
2. Limpie el interior y los bordes de las placas con paños de cocina, toallas absorbentes de papel o una tela suave, puede rociar ligeramente algún líquido antigrasa suave.
3. Si algún relleno es difícil de remover, vierta un poco de aceite de cocina en la placa y límpiela después de 5 minutos cuando el relleno se suavice.
4. Limpie el exterior solo con un paño ligeramente humedecido, asegurándose que no entre humedad, aceite o grasa a las ranuras de enfriamiento.
5. No limpie el interior o exterior con algún estropajo abrasivo o fibra metálica ya que podría dañar el acabado.

Cuidado y mantenimiento

Esta unidad requiere de poco mantenimiento y no contiene partes que puedan repararse. No intente repararla usted mismo. Llévela a un centro de servicio autorizado, o con personal capacitado en caso de ser necesario.

Almacenaje

Desconecte de la corriente eléctrica, espere que se enfríe completamente, límpiela de acuerdo al apartado de limpieza, espere a que se seque y almacénela en un lugar limpio y seco lejos del alcance de los niños o personas con discapacidad.

Anomalías y reparación

Si el cable de alimentación está dañado, éste debe ser sustituido por el fabricante, por los centros de servicio autorizados por el mismo o por personal calificado a fin de evitar un daño. Nunca intente repararlo usted mismo. Siga el mismo procedimiento en caso de cualquier otra anomalía.

Recomendaciones especiales

TAURUS no se responsabiliza por fallas ocurridas como consecuencia de una mala interpretación de los textos de este manual de instrucciones. En caso de necesitar mayores aclaraciones consulte directamente con su vendedor.

Garantía

Esta sandwichera está garantizada por TAURUS por un plazo de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra.

Condiciones- Para hacer efectiva la garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido ó en cualquiera de los centros de servicio autorizados referidos en el directorio anexo.

Nuestra garantía incluye la reparación, reposición o cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra, así como los gastos de transportación derivados del cumplimiento de éste certificado.

taurus®

El tiempo de reparación será de un máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los centros de servicio autorizados donde se pueda hacer efectiva la garantía.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

NOTA: En caso de que la presente garantía fuera extraviada, el cliente puede recurrir al proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura correspondiente.

Exclusión de la garantía

Dicha garantía no cubre los siguientes casos:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo al presente instructivo.
3. Cuando el producto haya sido desarmado, reparado o modificado por personas no autorizadas por Taurus-España, S.A. de CV.

Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por Taurus-España, S.A. de CV, se pueden adquirir partes o componentes originales en cualquiera de los centros de servicio autorizados referidos en el directorio anexo.

Producto : Sandwichera

Marca : **TAURUS**

Modelo : **LANCHE MAX 2 (VER IV QUI)**

Nombre del Distribuidor : _____

Calle y Número : _____

Delegación y Municipio : _____

Ciudad : _____

Estado : _____

C.P. : _____

Tel. : _____

Fecha de entrega : _____

Modelo : **LANCHE MAX 2 (VER. IV QUI)**
M96806700

Características técnicas

127 V~ 60 Hz 750 W



Importado por :
TAURUS-ESPAÑA, S.A. de CV.
Rosas Moreno 4-203
Col. San Rafael
Alcaldía Cuauhtémoc
Ciudad de México, México
Tel. 800 777 8162
C.P. 06470
País de origen : CHINA

www.taurus.com.mx



taurusmexico @taurus_mexico /TaurusMex @taurus_mexico

taurus®

Sandwichera

LANCHE MAX 2

