

Parrilla eléctrica doble **ARES DÚO (VER. I BIS)**

i Distinguido Cliente,

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un electrodoméstico TAURUS. Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo. TAURUS participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este electrodoméstico son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos adecuados para cada tipo de material.

! IMPORTANTE: Lea el manual de instrucciones con atención antes de utilizar el producto y consérvelo para futuras referencias. La no observación e incumplimiento de estas instrucciones puede comportar como resultado un accidente.

- Este producto ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Después de desempacar, asegúrese de que el aparato se encuentre intacto, sin signos de daños causados por el transporte, si existe duda, no utilice el aparato y contacte al distribuidor.
- Antes de conectar el aparato a la toma de corriente, verifique si la tensión de la red eléctrica es compatible con la que está marcada en el aparato 127 V~.
- Antes del primer uso, limpie todas las partes del producto que puedan estar en contacto con alimentos, procediendo tal como se indica en el apartado de limpieza.

Entorno de de uso o trabajo:

- Sitúe el aparato sobre una superficie horizontal, plana, estable y apta para soportar altas temperaturas, alejada de otras fuentes de calor.
- Sitúe el aparato lejos de materiales combustibles, tales como textiles, cartón, papel, etc.

Seguridad eléctrica:

- Antes de cada uso, desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato.
- Nunca utilice esta unidad si el cable eléctrico o la clavija están dañados, si no opera correctamente, si se ha caído, y está dañada en alguna de sus partes, si presenta escurrimientos o si cayó accidentalmente en agua o algún líquido. Lleve la unidad a un centro de servicio autorizado por el fabricante para su revisión y/o reparación.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modifique la clavija. No use adaptadores de clavija.
- Si alguna de las envolventes del aparato se rompe, desconecte inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.
- No la deje o la guarde cerca de donde haya riesgo de que se caiga o la tiren en la bañera, lavabo u otros recipientes contenedores de agua.
- Si por error cayera al agua, "desenchúfela" inmediatamente. NO meta la mano en el agua para intentar sacarla.
- No debe utilizarla ni almacenarla en el exterior, la unidad fue diseñada para uso doméstico únicamente.
- No force el cable eléctrico de conexión. Nunca use el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- Mantenga el aparato lejos de fuentes de calor y superficies punzocortantes.
- No coloque la unidad cerca o sobre estufas de gas o eléctricas, ni cerca de hornos calientes.
- Para reducir el riesgo de accidentes eléctricos, nunca opere o conecte esta unidad con las manos húmedas o mojadas, no sumerja en agua, ni la coloque sobre líquidos derramados.
- No deje el cable eléctrico colgando, ni permita que entre en contacto con superficies calientes o punzocortantes.

- Para evitar riesgos de choques eléctricos, no introduzca ningún artefacto en las cavidades del aparato.
- No enrolle el cable eléctrico de conexión alrededor del aparato.
- No intente operar por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto.
- Si usted observa que hay una grieta en la parrilla, el suministro de energía deberá suspenderse inmediatamente.

Seguridad personal, utilización y cuidados:

- No permita que su parrilla eléctrica sea utilizada por niños, personas con discapacidad o personas con falta de capacitación o familiarización sobre su uso y este instructivo.
- Se requiere especial supervisión cuando la unidad se utilice cerca de niños o personas con discapacidad. Asegúrese de almacenar el electrodoméstico lejos de su alcance.
- No utilice si el dispositivo de puesta en marcha/paro de su parrilla eléctrica no funciona correctamente.
- No de vuelta o mueva el aparato cuando esté en funcionamiento o conectado a la red eléctrica.
- Mantenga su parrilla eléctrica en buenas condiciones. Compruebe que no haya piezas rotas u otras condiciones que pudieran afectar el buen funcionamiento de su electrodoméstico.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento. Extreme precauciones.
- No almacene el aparato si todavía está caliente.
- El aparato está diseñado únicamente para calentar alimentos y cocinar y deberá ser usado sólo con los utensilios de cocina adecuados para cada preparación.
- No deje utensilios de cocina sensibles al calor tales como palas, cucharones, volteadores, recipientes plásticos, etc. cerca o dentro de las ollas, sartenes o cazuelas que se estén usando sobre la parrilla, ya que podrían derretirse e incendiarse.
- Apague y desconecte de la toma de corriente cuando no la utilice y antes de limpiarla.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante, puede causar un incendio, descarga eléctrica o riesgo de lesiones a las personas.
- ¡Cuidado! Desconecte el aparato de la red eléctrica y permita que se enfríe completamente antes de iniciar su limpieza.

Identificación de las partes:

1. Discos quemadores.
2. Reguladores graduales de temperatura.
3. Indicador luminoso de funcionamiento.
4. Cuerpo.
5. Patas antiderrapantes.
6. Cable.



- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Esta unidad no es un juguete. Deberá supervisar a los niños para asegurarse que no jueguen con ella.

i INSTRUCCIONES DE USO

ADVERTENCIA: ASEGÚRESE DE QUE LA UNIDAD ESTE EN UNA POSICIÓN SEGURA ANTES DE UTILIZARLA.

MODO DE EMPLEO

- Antes de utilizar su parrilla por primera vez, gire el botón de encendido a la posición de calor más alta (posición 5) durante 3 a 5 minutos para proteger la cubierta. Esto deberá hacerlo sin ningún utensilio sobre la parrilla.
- Prenda la unidad. Cuando la luz indicadora se prenda, la unidad se encuentra en uso.
- Gire el botón de control a la posición requerida, para obtener la temperatura deseada.

TEMPERATURA DE COCCIÓN

POSICIÓN	FUNCIÓN
OFF	APAGADO (OFF)
1	Temperatura Baja
5	Temperatura Máxima

4. La luz indicadora al frente de la unidad se apagará cuando la parrilla alcance la temperatura seleccionada, y el procedimiento de calentamiento y apagado se sucederá para mantener la temperatura.
5. Cuando no esté en uso, asegúrese de girar el botón de control a la posición mínima y desconectar del tomacorriente.
6. Requerimientos de los utensilios:
 - 1) Para un uso más eficiente, el utensilio deberá tener una base sólida y lo más pareja posible.
 - 2) El diámetro de la base de los utensilios deberá ser menor que el diámetro de la parrilla.
 - 3) No utilice utensilios con superficies convexas o cóncavas.

Algunos requerimientos de los utensilios de cocina:

- Base sólida y plana.
- Resistentes a las altas temperaturas.
- El diámetro de los mismos, deberá ser menor o igual a la superficie de los quemadores de la parrilla evitando así que se puedan voltear o ladear.
- Evite el uso de utensilios con fondos cóncavos, convexas o irregulares.

ES NORMAL QUE LA PARRILLA PAREZCA PRENDERSE Y APAGARSE EN MÚLTIPLES OCASIONES MIENTRAS ESTÁ EN USO. LO ANTERIOR ES DEBIDO AL TERMOSTATO, LA PARRILLA ESTARÁ ENCENDIDA HASTA ALCANZAR LA TEMPERATURA DESEADA, DESPUÉS SE APAGARÁ Y ENCENDERÁ EN REPETIDAS OCASIONES PARA MANTENER DICHA TEMPERATURA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA.

LIMPIEZA

- Gire el botón a la posición "APAGADO" y desconecte la parrilla. Espere a que el aparato se enfríe por completo antes de iniciar la limpieza.
- Limpie con un paño ligeramente humedecido e impregnado con unas gotas de detergente suave y seque.
- No utilice disolventes, ni limpiadores con un factor PH ácido ni básico como la lejía, ni abrasivos para la limpieza del aparato. No permita la entrada de agua o algún líquido por las rejillas de ventilación, ni sumerja el cuerpo de motor en agua o coloque bajo el chorro directo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Esta unidad requiere de poco mantenimiento y no contiene partes que puedan repararse. No intente repararla usted mismo. Llévela a un centro de servicio autorizado, o con personal capacitado en caso de ser necesario.

ALMACENAJE

Apague su parrilla eléctrica y desconecte de la corriente eléctrica, límpiela de acuerdo al apartado de limpieza, espere a que se seque completamente y almacénela en un lugar limpio y seco lejos del alcance de los niños o personas con discapacidad.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

TAURUS no se responsabiliza por fallas ocurridas como consecuencia de una mala interpretación de los textos de este manual de instrucciones. En caso de necesitar mayores aclaraciones consulte directamente con su vendedor.

GARANTÍA

Esta "parrilla eléctrica" está garantizada por TAURUS por un plazo de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES

Para hacer efectiva la garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y ésta póliza, debidamente llenada, sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió, en el lugar donde fue adquirido o en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados que se indican en el directorio anexo al producto.

Nuestra garantía incluye la reparación, reposición o cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra, así como los gastos de transportación derivados del cumplimiento de este certificado.

El tiempo de reparación será de un máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados por el fabricante donde se pueda hacer efectiva la garantía.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Nota: En caso de que la presente garantía fuera extraviada, el cliente puede recurrir al proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura correspondiente.

Exclusión de la garantía

Dicha garantía no cubre los siguientes casos:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo al presente instructivo.

3. Cuando el producto haya sido desarmado, reparado o modificado por personas no autorizadas por Taurus España, S.A. de C.V.

Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por **Taurus-España, S.A. de C.V.**, se pueden adquirir partes o componentes originales en cualquiera de los centros de servicio autorizados referidos en el directorio anexo.

Procedimiento para hacer efectiva la garantía de su producto

1. Lleve su aparato junto con esta póliza de garantía debidamente llenada, sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio. Puede consultar el listado de Centros de Servicio Autorizados en el directorio anexo a su producto o en nuestra página de internet: <http://www.taurus.com.mx/centros-de-servicios/>
2. Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su ciudad llame al 01 800 777 81 62 donde le indicaremos como podrá hacer válida su garantía.

Producto : **Parrilla eléctrica**
 Marca : **TAURUS**
 Modelo : **ARES DÚO (VER. I BIS)**

Nombre del Distribuidor : _____
 Calle y Número : _____
 Delegación y Municipio : _____
 Ciudad : _____
 Estado : _____
 C.P. : _____
 Tel. : _____
 Fecha de entrega : _____

Sello del distribuidor

Modelo : **ARES DÚO (VER. I BIS)**
M96806900

Características técnicas
127 V~ 60 Hz 2 000 W

Importado por :
TAURUS-ESPAÑA, S.A. de C.V.
 Rosas Moreno 4-203
 Col. San Rafael
 Alcaldía Cuauhtémoc
 Ciudad de México, México
 Tel. 800 777 8162
 C.P. 06470
 País de origen : **CHINA**

www.taurus.com.mx



PARRILLA ELÉCTRICA ARES DÚO (VER. I BIS)

