

Almacenaje

Apague el **Ventilador** y desconecte. Enrolle el cable suavemente (Nunca alrededor del aparato) y almacene en un lugar limpio y seco en posición vertical.

Anomalías y reparación

Si el cable de alimentación está dañado, éste debe ser sustituido por el fabricante, por los centros de servicio autorizados por el mismo o por personal calificado a fin de evitar un daño. Nunca intente repararlo usted mismo. Siga el mismo procedimiento en caso de cualquier otra anomalía.

Recomendaciones especiales

TAURUS no se responsabiliza por fallas ocurridas como consecuencia de una mala interpretación de los textos de este manual de instrucciones. En caso de necesitar mayores aclaraciones consulte directamente con su vendedor.

Garantía

Este **Ventilador** está garantizado por **TAURUS** por un plazo de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra.

Condiciones- Para hacer efectiva la garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido ó en cualquiera de los centros de servicio autorizados referidos en el directorio anexo.

Nuestra garantía incluye la reparación, reposición o cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra, así como los gastos de transportación derivados del cumplimiento de este certificado.

El tiempo de reparación será de un máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los centros de servicio autorizados donde se pueda hacer efectiva la garantía.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

NOTA: En caso de que la presente garantía fuera extraviada, el cliente puede recurrir al proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura correspondiente.

Exclusión de la garantía

Dicha garantía no cubre los siguientes casos:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo al presente instructivo.
3. Cuando el producto haya sido desarmado, reparado o modificado por personas no autorizadas por Taurus-España, S.A. de C.V.

Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por Taurus-España, S.A. de C.V., se pueden adquirir partes o componentes originales en cualquiera de los centros de servicio autorizados referidos en el directorio anexo.

Producto: **Ventilador de mesa**

Marca: **TAURUS**

Modelo: **Mini Fan**

Nombre del Distribuidor: _____

Calle y Número: _____

Delegación o Municipio: _____

Ciudad: _____

Estado: _____

C.P.: _____ **Sello del distribuidor**

Tel.: _____

Fecha de entrega: _____

Modelo : **Mini Fan**
M94402800

Características técnicas

5 V  2,5 W

Importado por :
TAURUS-ESPAÑA, S.A. de C.V.
Rosas Moreno 4-203
Col. San Rafael
Alcaldía Cuauhtémoc
Ciudad de México, México
Tel. 800 777 8162
C.P. 06470
País de origen : **CHINA**

www.taurus.com.mx



taurusmexico @taurus_mexico /TaurusMex @taurus_mexico

taurus®

Mini Fan

Ventilador de mesa

Distinguido Cliente,

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un electrodoméstico **TAURUS**. Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo.

TAURUS participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este electrodoméstico son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos adecuados para cada tipo de material.

Importante – Lea el manual de instrucciones con atención antes de utilizar el producto y consérvelo para futuras referencias.

- Este producto ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Antes de conectar el aparato a la fuente de energía, verifique si la tensión de la red eléctrica es compatible con la que está marcada en el aparato.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Leer atentamente este folleto de instrucciones antes de poner este aparato en funcionamiento y conservarlo para consultas posteriores.

ATENCIÓN: Mantenga este aparato alejado del agua, no utilizar este aparato cerca de bañeras, lavabos u otros recipientes que pudieran contener agua ni sobre superficies húmedas.


PELIGRO: Como ocurre con la mayoría de los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas tienen corriente aunque el interruptor se encuentre apagado.

- Evite el contacto con las partes móviles. Mantenga los dedos, el cabello o cualquier parte del cuerpo alejados de las partes móviles del **Ventilador**.
- Este electrodoméstico no fue diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o personas con falta de experiencia y conocimiento sobre este manual.
- Es necesario mantener estrecha supervisión a los niños cuando el **Ventilador** está en uso. No permita que los niños jueguen cerca del aparato.
- Desconecte siempre la unidad de la fuente de energía cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
- Nunca opere el **Ventilador** cuando presente un mal funcionamiento o con el cable dañado.
- No utilice el **Ventilador** si se ha caído o dañado de alguna manera. Lleve el **Ventilador** al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
- No permita que el **Ventilador** se moje.
- Esta unidad no ha sido diseñada para uso exterior.
- Coloque el **Ventilador** sobre una superficie estable para evitar que se caiga.
- Sacuda o aspire regularmente la suciedad del motor y las rejillas después de desconectar el **Ventilador**.
- No lo haga funcionar sin las rejillas.
- Apague el **Ventilador** cuando esté desatendido.
- Desconecte de la fuente de energía aunque solo se ausente por periodos cortos de tiempo. El **Ventilador** no deberá dejarse desatendido mientras está conectado.
- Si el cable eléctrico está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, sus agentes de servicio autorizados o personas capacitadas para evitar accidentes eléctricos.
- No utilice el **Ventilador** si la unidad misma, su cable eléctrico o conexión están dañados.
- Mantenga el cable eléctrico alejado de las partes móviles del **Ventilador**, así como de superficies calientes o punzocortantes.
- No coloque sobre superficies húmedas o mojadas, ni realice la limpieza de la superficie sobre la que se encuentre el **Ventilador**.
- Nunca doble las aspas o altere sus ángulos.
- No cubra el **Ventilador** con ningún objeto.
- No manipule ni desconecte con las manos húmedas.
- No mueva el **Ventilador** mientras se encuentre en funcionamiento.
- No introduzca ningún objeto por las rejillas mientras el **Ventilador** se encuentre

conectado a la toma de corriente y mucho menos si está en funcionamiento.

- Ésta unidad no es un juguete. Deberá supervisar a los niños para asegurarse que no jueguen con ella.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES



INSTRUCCIONES DE USO

Funcionamiento

- Coloque el **Ventilador** sobre una superficie estable, no coloque sobre alfombras o pisos irregulares.
- Conecte la unidad a la conexión usb de su preferencia, verificando antes que el **Ventilador** se encuentre en la posición de apagado.
- Para poner el **Ventilador** en operación, presione el interruptor de encendido
- La dirección del flujo de aire es verticalmente ajustable dirigiendo la cabeza del **Ventilador** a la posición deseada.
- No haga funcionar el **Ventilador** con la cubierta trasera pegada a menos de 5 centímetros de cualquier superficie, ya que restringirá el flujo del aire y disminuirá la efectividad del **Ventilador**.
- Apague inmediatamente al terminar de utilizar y desconecte.

NOTA: Antes de mover la unidad, asegúrese de detener la operación de la misma colocándola en la posición de apagado.

Mantenimiento y limpieza

- Apague el **Ventilador**
- Desconecte el **Ventilador** de la fuente de energía.
- Asegúrese de usar una tela suave humedecida con una solución de jabón suave. No sumerja el **Ventilador** en agua ni permita que el agua caiga en la unidad. Evite usar gasolina, combustible, tinner, etc. Esto podría ocasionar daños al **Ventilador** además de vapores peligrosos.
- Puede aspirar entre las rejillas del **Ventilador** para succionar el polvo.

Se sugieren los siguientes pasos para la limpieza de las aspas:

1. Retire la rejilla delantera desatornillando los tornillos alrededor de las rejillas.
2. Limpie las aspas con una tela suave, humedecida con una solución de jabón suave.
3. Vuelva a colocar los tornillos en su posición cerciorándose que estén todos bien colocados, apretados y que sostengan ambas rejillas. Espere a que su **Ventilador** este completamente seco antes de operarlo nuevamente.